

## Návod na použití napínacích pásů



1. Háky upínacího popruhu vložte do upínacích ok (např. v podlaze vozidla).
2. Upínacím popruhem přepásejte materiál. Dbejte, aby popruh nebyl překroucený.
3. Volný konec upínacího popruhu provlečte otvorem v ose ráčny. Ráčnovým pohybem rukojeti přiměřeně utáhněte popruh. Zaklopením rukojeti ráčnu zajistíte proti uvolnění.
4. Pro uvolnění popruhu otevřete rukojeť ráčny a povytažením uvolněte pojistku v rukojeti.

### UPOZORNĚNÍ:

Nosnost napínacího pásu by neměla překročit 1/3 nosnosti. Chraňte popruh proti ostrým hranám, žáru a kyselinám, mohlo by dojít k poškození a následně selhání. Zkontrolujte popruh, háky a železnou část před každým použitím. Vyměňte jej, jestli je nařezaný, opotřebený či jakkoliv poškozený. Ujistěte se, že jste háky upevnili bezpečně a řádně. Háky a popruh by měly být v přímém směru jízdy. Zkontrolujte přivázání a ukotvení jednotlivých částí každých 40 km. Nepoužívejte na zvedání, tažení či vlečení dopravních prostředků. Používejte pouze pro svazování.

Věnujte pozornost těmto upozorněním, aby nedošlo k případnému poškození nákladu či dopravního prostředku.

DOVOZCE: LEVIOR s.r.o.

