



HPI

HPI - CZ spol. s r. o. tel.: +420 495 800 911 (912)
 500 06 Hradec Králové fax.: +420 495 217 290
 Na Brně 2079 e-mail: info@hpi-cz.cz
 prodej@hpi-cz.cz

cool technology

www.hpi.cz

Držák sněholamu

Střešní držák např. typu B je umístěn na samostatné střešní lati (obr.1) tak, aby byl konec držáku cca 4 cm nad hranou spodní řady krytiny. V místě styku držáku sněholamu a střešní krytiny, musíme probrousit (cca 4cm) (obr.2) krytinu tak, aby držák sněholamu nenadzvedával horní řadu skládané krytiny. Připevnění držáku provedeme příslušným kotevním materiálem do otvoru na držáku (obr.3). Po dokončení pokládky krytiny osadíme protisněhovou mříž (obr.4).



Obr.1



Obr.2



Obr.3



Obr.4